

## Honeywell MS5145, MS9540 (Laser, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-gb/public/products/barcode-scanners/common/documents/sps-ppr-vg-ecl-gs.pdf>

Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

### 1) Tovární nastavení



#### Enable Factory Defaults

((846600))

Odebere předchozí nastavení



#### Recall Defaults

((999998))

Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



#### USB Serial Emulation

((316460))

Zapne emulaci COM portu



#### CR Suffix ON

((116613))

Nastaví CR Suffix

---

### B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



#### AT Keyboard

((216215))

Zapne emulaci klávesnice



#### Send Numbers as Keypad Data

((116316))

Vypisuje čísla místo ěščřžý